

Fiberinformation

Hej!

Nu börjar det verkligen ta fart med våra fiberinstallationer. Redan V.47 börjar entreprenören att gräva, så därför följer här nedan en hel del viktig information vad gällande du behöver göra på din fastighet. Tidsplanen är ganska kort då entreprenören vill hinna så mycket som möjligt innan det fryser till, då arbetet blir besvärligare.

Det som är mycket positivt är att Telias nätägare Skanova har valt att satsa på Västergården så att även de som inte beställt en fiberanslutning kommer att få ett tomrör i anslutning till tomtgräns för att ev. i ett senare skede ha möjlighet att beställa en fiberanslutning.

Just nu håller entreprenören på att märka ut var i anslutning till Er tomtgräns er anslutning kommer att ske. För de som **ej** beställt fiber är det viktigt att ni skickar tillbaka godkännande att tomrör får läggas till er tomt i det frankerade kuvertet till Eltel AB.

Och för er som beställt fiber är det viktigt att Er slang ligger i backen senast **24/11**.

Läs noga genom informationen enl. nedan:

- Nedgrävning av slang på tomtmark kan startas 9/11, denna slang skall finnas nedgrävd senast 24/11.
- Slangen skall vara av typ PE25/21 (storlek 25mm utvändigt, 21mm invändigt), Slangen skall ha en slät insida.
- Slangen skall sticka upp 0,5m ur marken vid husvägg samt vid markerad plats vid tomtgräns
- Där slang sticker upp vid husvägg kommer plåtränna att monteras för att skydda slang och fiberkabel.
Håltagning utförs av Eltel, dock skall det markeras var hålet skall utföras (Hålet utförs alltid rakt ovanför där slang kommer upp ur marken. Denna markering ger Eltel okej för att borra och fastighetsägaren står för eventuell avborrning av kabel/vattenrör i vägg)
Hålet borraras med lite lutning för att fukt ej skall ta sig in, och bör hamna ca 10cm ovanför golvlister inomhus.
- Fiberuttag och fiberkonverter placeras direkt på insida vägg där borring utförs. (Ingen dragning av kabel görs i fastigheten)
Tänk därför till, vart på huset ni går upp med slangen.
- Fiberkonvertern kräver ström, därför bör det finnas el-uttag i närheten.
Finns inte detta är det upp till fastighetsägaren att själv dra fram ström till fiberkonvertern.

Vid fiberinstallation i fastigheten kommer Eltel att lägga en lapp i brevlådan/alternativt ringa och boka en tid.

Om denna tid ej passar ringer man de nummer som finns på lappen.

Vänd för mer info:

För de som ej beställt fiberanslutning:

- Telia/Skanova kommer att förbereda kanalisering/rör till samtliga tomter i området även om man inte beställt fiber i dagsläget. Detta för att enkelt kunna ansluta sig till fiber vid ett senare tillfälle.

För att kunna förbereda tomrör till de fastigheter som ej beställt fiber, vill Skanova ha ett påskrivet godkännande från fastighetsägaren att vi får lov att gräva in tomröret.

Tomröret släpps in mellan 0,1 - 1m på tomtgräns beroende på om det är gräsmatta eller mur som ansluter mot kommunal mark.

Är det gräsmatta släpps tomrör snabbast möjligt.

Är det en mur måste tomrör tunnlas under muren och släppas på insidan för att vara på tomtmark.

För de fastighetsägare som vill ha hjälp med ev. grävning osv kontakta gärna:

Reidar Hanssons entreprenad på 070-2740540 de har info och kunskap om hur detta ska utföras.

Vill ni senare ha hjälp med datorer och ev. konfiguration av Er fiber och data utrustning kan ni kontakta Lars Henningsson på Data och Design 070-55260868.

Och för ev. dragning av nätverkskablar och liknande inne i er fastighet efter installationen kan ni kontakta Euronics Teleradio på 0524-71018.

Med Vänliga hälsningar

Styrelsen

Västergårdens Vägförening